

## **Használati útmutató öntapadós fotótapétákhoz**

Felhasználás előtt fektesse egymás mellé a részeket és ellenőrizze az esetleges szín és méreteltéréseket, illetve mintaillesztéseket.

Reklamációt minden esetben csak a tapétázás megkezdése előtt fogadunk el. Felrakási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni.

A fal előkészítése megegyezik a szokásos tapétázási műveletekkel. Az alap legyen tiszta, sima és zsírmentes. A festék és tapéta maradványokat távolítsa el, az egyenetlenségeket javítsa ki.

Rajzoljon fel a falra vízmérték és inga segítségével egy vízszintes és függőleges segédvonalat.

Először körülbelül 15 mm-re húzza le a hátoldali védőpapírt, illessze az ívet a segédvonalhoz, majd a védőpapír fokozatos eltávolításával és egy puha ruhával folyamatosan simítva helyezzük fel a fóliát a ragasztandó felületre. A rásimítás mindig középről oldalirányokban történjen. Az íveket egymás mellé átfedés nélkül kell feltenni.

A felesleges részeket tapétavágó-késsel, szikével vágja le.

Az öntapadós poszterek egyszer használhatóak, átragasztásukra semmilyen garancia nincs.