

Gyakorlati felhasználási útmutató az Dimex Öntapadós Poszterhez.

Felhasználható: Csak nem abszorbens (nem porózus, nem légáteresztő) felületre ragasztható! Pl: csempe, üveg, lakkozott-festett fa, laminált fa.

Falra, tapétára, fűrészporos tapétára, egyéb légáteresztő felületre **nem ajánlott!**

Vigyázat!

Nem célszerű tűzhely és más hőforrás közelébe, mögé ragasztani. Legalább 25 cm távolságra kell lennie hőforrástól, vagy védőüveggel ellátni. A 80 fok feletti hőmérséklet károsíthatja, tönkre teheti a terméket.

Feldolgozás:

Ragasztás: Először körülbelül 15 mm-re húzzuk le a hátoldali védőpapírt helyezük el a dekorálandó felületre a fóliát, a védőpapír fokozatos eltávolításával, egy puha ruhával vagy simítókéssel folyamatosan rásimítjuk a fóliát a ragasztandó felületre. A rásimítás mindig középről oldalirányokban történjen.

Barkácskéssel vágjuk le a felesleget.

Tisztán tartás: Jellemzően elegendő langyos vizes puha ruhával áttörölni. Erősebb szennyeződés esetén mosogatószeres vízzel töröljük le, majd száraz ruhával áttöröljük.

Eltávolítás: A szilárd felületekről viszonylag könnyen eltávolítható. Erős tapadás esetén hajszáritóval melegítsük fel, így könnyebben eltávolítható. A ragasztó maradványokat alkoholos oldószerrel tudjuk eltávolítani

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Reméljük a termékkel elégedett és legközelebb is segíthetünk!